La versione **2** di **IperSpace Max** permette l'esportazione delle carpenterie nell'ambiente **Auto CAD** ®
(o
AutoCAD LT
®
) attraverso il plugin
Auto_CA for Soft.Lab
messo a punto dalla società
SE.TE.C
.

I clienti **Soft.Lab**, in possesso di **IperSpace Max 2**, possono scaricare ed utilizzare il plugin **Auto_CA for Soft.Lab**
,
gratuitamente
, previa registrazione, dal sito:
http://softlab.auto-ca.it/

Allo stesso indirizzo, inoltre, sono previste offerte esclusive, riservate ai clienti **Soft.Lab**, per moduli aggiuntivi realizzati da
SE.TE.C
.

Una volta registrati sul sito http://softlab.auto-ca.it/ e scaricato il plugin:

1. Lanciare il setup di installazione (scegliendo il tipo di protezione **Chiave USB**)
2. Lanciare **AutoCAD®** (o **AutoCAD LT®**)
3. Eseguire il comando **+autoca** sulla riga di comando del cad
4. Dal nuovo menu a tendina **Auto_C.A. for Soft.Lab** apparso in alto a destra, selezionare la voce **Menu Auto_C.A.**
5. Inserire nel dialogo di attivazione i dati, **Nome utente** e **Password**, utilizzati durante la registrazione sul sito (http://softlab.auto-ca.it/), e il
Codice assistenza Soft.Lab
costituito dai primi 16 caratteri del codice di attivazione a corredo della licenza di

IperSpace Max 2
(senza il carattere di separazione tra i due blocchi da 8).

{xtypo_info}**Auto_CA for Soft.Lab** è compatibile con le versioni di **AutoCAD®** (o **AutoCAD LT ®**
) dalla
2006
alla
2010
.{/xtypo_info}

Per esportare una carpenteria da **IperSpace Max** eseguire la voce di menu **File->Esporta->Auto_CA** .

Per importare il file esportato nell'ambiente **Auto_CA for Soft.Lab** fare riferimento alle guide e ai tutorial, molto esaustivi, disponibili sul sito
http://softlab.auto-ca.it/
.